ONKYO

ユーザーズガイドの記載内容について

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品付属のユーザーズガイドにおいて誤記がありましたので、下記のように訂正させていただきます。

「バッテリーLEDの表示」の表記ミスについて

●「ユーザーズガイド1」-「セットアップ編」-「STEP3　バッテリーと電源ケーブルを接続する」

バッテリーLED（▭）の表示とバッテリーの状態

状態	内容
点灯(青)	バッテリーが充電中(90%～満充電前)の状態です。※
点灯(赤)	バッテリーが充電中(90%以下)の状態です。
点滅(赤)	バッテリーで動作中(10%未満)の状態です。
消灯	次のいずれかの状態です。 ・バッテリーで動作中(容量が100%～10%未満) ・バッテリーが満充電 ・バッテリーが装着されていない ・バッテリー残量が90%より大きい状態でACアダプターを接続した場合　※

※バッテリー残量が90%以下の場合のみ充電できます。

SHEET INFO %M511 USERS GUIDE ERRATA [DC02-N1057-01A 402498J]